

ООО "БЕЛХИМПЛАСТМЕТАЛЛ"

г.Минск, ул.Долгиновский тракт 39, e-mail: info@belhimplast.by,

тел. (017) 395-72-06, моб. +375 (044) 788-10-25

www.belhimplast.by

Уважаемые господа!

наша компания успешно производит и поставляет на рынок Украины специальные **секционные мусоросбросы**, которые предназначены для удаления строительного мусора с этажей строящихся зданий и одновременной загрузкой его в мусорные контейнеры или кузов автомобиля.

№ п/п	Наименование продукции	Отпускная цена с НДС, руб.
1	Прямой рукав (цепи, карабины)	Уточняйте
2	Приемный рукав (цепи, карабины)	Уточняйте
3	Приемный этажный рукав (цепи, карабины)	Уточняйте
4	Рама - кронштейн (цепи, карабины)	Уточняйте
5	Гаситель скорости (цепи, карабины)	Уточняйте

1. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МУСОРОСБРОСА

Колонна мусоросброса состоит из прямых (№1), приёмных (№2) и приемных этажных (№3) рукавов, изготовленных из высокопрочного полиэтилена. Рукава соединяются между собой и крепятся к рамам-кронштейнам (№4) при помощи стальных цепей и карабинов.



Приемный и приемный этажный рукав предназначены для приема строительного мусора, и устанавливается по колонне мусоросброса в местах сброса мусора (приемные этажные рукава устанавливаются в середине колонны). Прямой рукав предназначен для направления мусора вниз по колонне мусоросброса. Рама-кронштейн крепится за парапет или в оконный проем (возможная толщина стены здания от 10см до 70см) при помощи специальных струбцин. Гаситель скорости (№5) изготовлен из металла, предназначен для торможения мусора.

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание затора строительного мусора в элементах мусоросброса не допускается сброс кусков мусора размером более 30см и весом более 3кг (навалом одновременно кусков размером более 25см), острых кусков металла, арматуры и стекла, клеевых и цементных растворов. Для надежной работы и во избежание преждевременных поломок от действия значительных динамических нагрузок от сбрасываемого мусора, необходимо через каждые 15 конусов мусоросброса устанавливать металлические **рамы-кронштейны** и **гасители скорости**. При сборке необходимо соблюдать правило: когда конусы вывешены, нижний срез верхнего конуса должен находиться ниже верхнего среза нижнего конуса не менее чем на 100 мм.

Во избежание поломки конусов не допускаются резкие изгибы колонны мусоросброса.



№1

№2

№3

№4

№5

При монтаже мусоросброса необходимо учитывать:

Прямой рукав – масса комплекта 11кг; длина 1100мм, рабочая длина до 1000мм, вн. диаметр – 535\365мм

Приемный рукав – масса комплекта 11кг; длина 750мм, рабочая длина до 600мм, вн. диаметр – 535\мм

Приемный этажный рукав – масса 12кг; длина 1100мм, рабочая длина до 1000мм, вн. диаметр – 535\365мм

Рама-кронштейн – масса комплекта 47кг, длина 1750мм, ширина 420×960мм.

Гаситель скорости – масса комплекта 42кг, длина 1100мм, рабочая длина до 1000мм